

PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

INSTRUKCJA MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA WYSOKOŚCI



ALUMINIOWE KŁADKI ORAZ POMOSTY ROBOCZE ZGODNIE Z NEN-EN 1004 & 1298

Ta instrukcja umożliwia prawidłowy montaż oraz użytkowanie kładek/pomostów roboczych Eurosccaffold. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania instrukcji w miejscu użytkowania oraz montażu kładki / pomostu roboczego. Użytkownik/osoby użytkujące/osoby montujące rusztowanie kominowe muszą zapoznać się z instrukcją oraz zrozumieć jej treść, aby zapewnić odpowiedni poziom świadomości o montażu oraz bezpiecznym korzystaniu z tego sprzętu.

PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

Maksymalna nośność				
Specyfikacja	4 metry	5 metrów	6 metrów	7 metrów
Długość (m)	4.0	5.0	6.0	7.0
Nośność (kg/m ²)	200	200	150	150
Nośność całkowita (kg/m ²)	200	200	200	200
Maks. odchylenie (mm)	18	20	60	70
Waga (kg)	32	40	48	56



PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ:

- Czy wszystkie elementy są obecne, nie są uszkodzone i są czyste?
 - Czy rusztowania oraz kładki / pomosty robocze posiadają odpowiednie nalepki certyfikacyjne?
 - Czy rusztowania oraz kładki / pomosty robocze przechodzą okresowe badania?
- Nie jest to wymagana dla nowo zakupionych rusztowań. oraz pomostów roboczych.

PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

MONTAŻ KŁADKI/POMOSTU ROBOCZEGO EUROSCAFFOLD

- Kładki/pomosty robocze Eurosccaffold wymagają montażu przez osoby, które zapoznały się z całą instrukcją oraz zrozumiały jej treść.
- Kładki/pomosty robocze mogą być instalowane oraz używane wyłącznie przez osoby upoważnione.
- Kładki/pomosty robocze wymagają przynajmniej dwóch osób do montażu, aby wykluczyć możliwość upadku elementów.
- Montaż kładki/pomostu roboczego Eurosccaffold wymaga, aby pracownicy byli wyposażeni w odzież roboczą, zgodną z przepisami BHP.
- Montaż kładki/pomostu roboczego wymaga sprzyjających warunków pogodowych, (dobra widoczność, brak ulewnego deszczu, wyładowań atmosferycznych lub śniegu, prędkość wiatru nie może przekraczać 6 st. w skali Beauforta).

PORĘCZE

- Przejścia muszą być wyposażone w poręcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Poręcze należy zainstalować przed wejściem jakiegokolwiek osoby na kładkę/pomost roboczy.
- Uchwyty poręczy muszą być prawidłowo zaczepione o dolną część ramy kładki/pomostu roboczego, dotyczy to również górnych części uchwytów.
- Najpierw należy zainstalować uchwyty do dolnej części ramy, następnie umieszcza się poręcz w uchwytach i dokręca nakrętkami motykowymi.
- W przypadku niezabezpieczonych przerw i/lub niebezpieczeństwa przypadkowego zejścia z kładki zawsze należy zainstalować poręcz, również na krótszym końcu chodnika.



PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

OGÓLNE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Kładka powinna znajdować się w pozycji poziomej, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się minimalny kąt nachylenia.
- Kładka nie służy do przechowywania materiałów. Powierzchnia kładki powinna być wolna od jakichkolwiek przeszkód grożących podknięciem się osoby znajdującej się na kładce, co w konsekwencji może prowadzić do upadku osoby lub materiałów.
- Powierzchnia do chodzenia musi mieć zawsze co najmniej 60 cm długości.
- W przypadku, gdy kładka jest używany jako pomost roboczy (wykonywanie prac z kładki), wymagane jest zainstalowanie poręczy.
- Niedozwolone jest montowanie systemów podnośnikowych do kładki, podnoszenie materiałów na kładce lub przesuwanie materiałów w dowolnym kierunku poza powierzchnię kładki.
- Na pomost robocz należy wchodzić zawsze od strony krótkiej. Jeżeli umieszczono dwa identyczne pomosty obok siebie (względem dłuższego boku), to dozwolone jest przejście między pomostami.
- Niedozwolone jest opieranie o kładkę drabin oraz innego sprzętu służącego do wejścia. Zabrania się zawieszania drabin oraz innego sprzętu służącego do wejścia na pomoście roboczym.
- Pomosty robocze muszą być zawsze zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich odłączenie od pozostałych elementów konstrukcji. Wyjątkiem od tej reguły jest (de)montaż, gdy na pomoście roboczym nie znajduje się żądana osoba.
- Jeżeli wzdłuż chodnika, od strony ściany, znajduje się przerwa o szerokości ponad 20 cm, należy zainstalować poręcz na wysokości kolan (maks. 47 cm) oraz bioder (maks. 110 cm).
- Jeżeli kładka instalowana jest bez haków montażowych, to prawidłowy montaż wymaga zachodzenia na powierzchnię, na której się opiera, na odcinku przynajmniej 30 cm z każdej strony.
- Punkty oparcia pomostu roboczego, muszą być w stanie utrzymać pełny ciężar kładki oraz jej obciążenia.

NORMY

Kładki/pomosty robocze Eurosccaffold spełniają normy dotyczące rusztowań jezdnych. Obowiązujące normy:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 1298
- Certyfikacja TÜV



Upewnij się, że posiadasz najświeższą wiedzę na temat zasad oraz przepisów dotyczących korzystania ze sprzętu wspinaczkowego, do pracy na wysokości. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania na temat naszych produktów, materiałów, montażu lub użytkowania, to skontaktuj się z nami.

Zapewniamy wsparcie w zakresie konserwacji, naprawy oraz wymiany części.

PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

DANE KONTAKTOWE



CONNECTING BV

Eurosccaffold

Noordervaartdijk 15

1561PS Krommenie

Niderlandy

tel.: +31 (075) 622 3784

email: info@eurosccaffold.com

www: www.eurosccaffold.com

GODZINY PRACY

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek 7.30 - 16.30

Środa 7.30 - 16.30

Czwartek 7.30 - 16.30

Piątek 7.30 - 16.30

Sobota Wcześniej umówione spotkania

Niedziela Nieczynne

Zastrzeżenie: Connecting BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki i/lub szkody wynikające z (de)montażu lub użytkowania rusztowań Eurosccaffold w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana lub publikowana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, Connecting BV z siedzibą w Krommenie.

Niniejsza instrukcja została opracowana z należytą starannością, ale może zawierać błędy w druku lub składniowe.



POWERED BY KNOWLEDGE

PROFESJONALNE KŁADKI/POMOSTY ROBOCZE

Tłumaczenie przygotowane na zlecenie:



MG Construction Sp. z o.o.

<https://mg-construction.com.pl> | <https://sklep.aluminiowe.net.pl>

biuro@mg-construction.com.pl



C-S-A Solutions Sylwester Słomiński
sylwek@c-s-a.solutions